

6.3 REMOTE LIVE ANSICHT



1. Auf der Hauptseite sehen Sie Livebilder in einem 4fach Bildschirm (bzw. 9fach Bildschirm, je nach Digitalrekordermodell).
2. Der Status aller Kameras wird oben links im Bildschirm angezeigt:
Grün = Normal
Gelb = Bewegungs- / Videoverlustereignis
Rot = Alarmereignis
Grau = Kamera ist deaktiviert
Klicken Sie auf eine Kameranummer, um diese Kamera im Vollbild anzuzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „4UP“, um zum 4fach Bild zurückzukehren.
3. Im oberen Teil des Bildschirms befinden sich 13 Menüsymbole. Die ersten 12 Symbole entsprechen den Symbolen des Hauptmenüs Ihres Digitalrekorders. Das letzte Symbol (PTZ Steuerung) ist im folgenden Abschnitt beschrieben.

6.4 REMOTE PTZ STEUERUNG



1. Wählen Sie aus der Auswahlliste die PTZ Kamera aus.
2. Verwenden Sie die Richtungspfeile (aufwärts, abwärts, links, rechts), um die Kamera in die gewünschte Richtung bzw. den gewünschten Winkel zu bewegen.
3. Verwenden Sie die **Iris** Schaltflächen, um die Blende zu öffnen ("O") bzw. zu schließen ("C").
4. Verwenden Sie die **Focus** Schaltflächen, um den Focus auf Tele ("N") bzw. Weit („F“) zu setzen.
5. Verwenden Sie die **Zoom** Schaltflächen, um das Bild zu vergrößern ("IN") bzw. zu verkleinern ("OUT").
6. Um eine Preset Position anzufahren, verwenden Sie die Bildschirmtastatur, indem Sie die Zahlen anklicken.
 - Wählen Sie **Set**, um eine Position zu bestätigen
 - Wählen Sie **Clear**, um eine Position zu löschen
 - Wählen Sie **GO**, um die Position anzufahren.
7. **Tilt** ermöglicht Ihnen, die gewünschte Geschwindigkeit für die Anfahrbewegung auszuwählen. Es stehen 4 unterschiedliche Optionen zur Verfügung: **Step 1x**, **Step 5x**, **Step 10x**, und **Kontinuierlich**.

6.5 REMOTE WIEDERGABE

Zur Wiedergabe eines Videos wählen Sie das Symbol "Suchen". Wählen Sie Suche nach Zeit/Datum, Ereignis oder Bewegung. Weitere Informationen zur Suche finden Sie im Kapitel "4.8 Suche".



Wählen Sie hier die Kamera aus

Wiedergabesteuerung

Wiedergabesteuerung:

1.  Schneller Rücklauf.
2.  Video rückwärts wiedergeben.
3.  Wiedergabe stoppen.
4.  Video vorwärts wiedergeben.
5.  Schneller Vorlauf.